

Einbauanleitung Seitenständerbeleuchtung GL1800

Achtung

Zum Einbau der Seitenständerbeleuchtung sind **Mechanik- und Elektrik- Kenntnisse erforderlich.**

Es werden folgende Werkzeuge benötigt

LötKolben, Lötzinn
Isolierband (gutes)
14 ener Steckschlüssel (Nuss und Knarre)

Folgende Teile demontieren

1. Linke Motorabdeckung
2. Linke Seitenabdeckung
3. Deckel vom Sicherungskasten

Montage der Seitenständerbeleuchtung

Motorrad auf Hauptständer stellen und Seitenständer ausklappen.
Die rechte Schraube der Seitenständerhalterung herausdrehen.
Unterlegscheibe (im Satz enthalten) auf die Schraube schieben. Den Winkel mit der LED auf die Schraube schieben. Schraube wieder einsetzen.
Beim festziehen darauf achten, das die LED die gleiche Richtung wie der ausgeklappte Seitenständer aufweist.

Den gelb schwarzen Draht vom Seitenständer Schalter heraus suchen. Den Draht hinter dem Stecker (Kabelbaumseite) soweit wie möglich aus dem Schlauch herausziehen. Den Draht so dicht wie möglich am Schlauch ca. 15mm abisolieren ohne den Draht durch zuschneiden. Den gelben Draht von der LED ca. 20mm abisolieren und um die blanke Stelle des gelb schwarzen Drahts wickeln. Die Verbindung verlöten und wasserdicht isolieren. Beide Drähte soweit wie möglich in den Schlauch zurück schieben. Den roten Draht der LED zum Sicherungskasten führen und mit dem ACC Anschluss am Sicherungskasten verbinden.

Wenn die Zündung eingeschaltet ist und der Seitenständer ausgeklappt ist, sollte die LED leuchten. Beim einklappen des Seitenständer sollte die LED ausgehen.

Wenn alles korrekt funktioniert alle Teile wieder anbauen.

Sollten bei der Montage Probleme auftreten, bitte 04122 967690 anrufen, ich helfe euch weiter.



Klinkerstrasse 7, 25436 Moorrege
Tel. 04122 967690, Fax 04122 967689
Mail irlbacher@w-irlbacher.de, www.w-irlbacher.de

Einbauanleitung Seitenständerbeleuchtung GL 1800

Montage



Stromlaufplan

