

Montageanleitung Ganganzeige GL1500

Der Stecker des Gangsensors befindet sich auf der rechten Seite unter der Front-Verkleidung. In den meisten Fällen reicht es die rechte gelbe Seitenleuchte (Reflektor) auszubauen. Darunter befindet sich der sechspolige Stecker vom Getriebesensor.

Den sechspoligen Stecker auseinander ziehen und mit den Steckern des Gang-Anzeigemoduls verbinden.

Das Ganganzeigemodul kann unter dem rechten Staufach platziert werden.

Die Stromversorgung kann direkt vom grünen 2 poligen Stecker für die rechte (gelbe) Seitenleuchte abgenommen werden.

Es stehen 2 Displayvarianten zur Verfügung.

1. Display für den Einbau in das Armaturenbrett.

Rechts im Armaturenbrett ist eine Signalleuchte nicht belegt. Hier kann das Display mit der 7mm Anzeige eingebaut werden.

Dazu muss das Armaturenbrett demontiert werden. Das Display kann dann von hinten in den freien Signallampenschacht hinein geschoben werden.

2. Display mit Gehäuse

Das 10mm Display befindet sich in einem kleinen Kunststoffgehäuse. Das Display kann an beliebiger Stelle im Cockpit angebracht werden.

Der achtpolige Stecker vom Display wird mit dem Ganganzeigemodul verbunden.

Nach dem einschalten der Zündung sollte im Display der eingelegte Gang angezeigt werden.

