

Montageanleitung für Navi-Anschaltadapter

Linkes Staufach ausbauen. Den 6-poligen Intercom-Stecker trennen und die frei gewordenen Stecker mit dem Navi-Adapter verbinden.

Das Kabel mit den 3,5mm-Klinkenstecker wird mit dem Navigationsgerät verbunden. Wenn das Navigationsgerät eine 2,5mm-Klinkenbuchse hat, muss der beigefügte Adapter zwischen gesteckt werden.

Sobald die Kabelverbindungen hergestellt sind, ist die Anlage betriebsbereit.

Anlage Testen

Den Helm (mit Sprechset) anschließen, Zündung einschalten, Intercom einschalten und mittlere Lautstärke einstellen, das Navigationsgerät einschalten und die Ansagelautstärke auf Mittelstellung bringen. Am Navi eine Sprachausgabe initialisieren.

Wenn alles richtig angeschlossen ist, müsste die Sprachansage im Helm mit guter Lautstärke zu hören sein. Die Lautstärke kann am Navigationsgerät angepasst werden.

Es können alle Geräte mit einer 2,5mm oder 3,5mm Mono- oder Stereo-Klinkenausgangsbuchse angeschlossen werden.

Sollten beim Einbau oder bei der Inbetriebnahme ein Probleme auftreten, bitte 04122 /967690 anrufen, ich helfe weiter.

Anschlussplan NAVI - Anschaltadapter

